

Bügel aus Stahlrohr Ø 48 mm ohne Querholm, zum Einbetonieren, Gesamtbreite 1000 mm, Gesamthöhe 1200 mm, feuerverzinkt Steel tube Ø 48 x 2,5 mm without cross bar, for casting in concrete, total width 1000 mm, total height 1200 mm, hot-dip galvanized

1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt

des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm

Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt

siehe Abb.1

earth excavation for foundation width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm depth: ca. 400mm

foundation distance: max. width - tubediameter

see Abb.1

**2.** Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

if necessary put anchor bolt into the borings of the railing

3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen siehe Abb.2

place the post in the center on desired height in the foundation holes see Abb.2

4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete amd adjust

**5.** Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete and let it cure

