

Abweisebügel aus Stahlrundrohr \varnothing 60 mm, mit Querholm, zum Einbetonieren, Gesamtbreite: 1200 mm, Gesamthöhe: 1000 mm, feuerverzinkt und gelb beschichtet mit schwarzen Warnstreifen

Steel tube \varnothing 60 mm x 2.5 mm, with cross bar, for casting in concrete, total width: 1200 mm, total height: 1000 mm, hot-dip galvanized and yellow coated with black warning stripes

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung der Wand achten

pay attention on a sufficient dimensioning of the wall

2. Bügel in die vorgesehenen Wandhülsen stecken siehe Abb. 1

put the loop into the Wallsleeves see Abb. 1

3. Bügel auf die gewünschte Oberfläche positionieren siehe Abb.2

place the loop on the desired Surface see Abb.2

4. Bohrungsposition auf die Oberfläche übertragen

transfer the boringposition on the Underground

5. Löcher gemäß Punkt 4 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 4 and fixate with fastening material.

Abb. 1



Abb. 2

