


Befestigungswinkel

für Fahrzeugerkennungssensor


Montageanleitung

45°-Einstellung

Bohrschablone




Winkel mit Montageschrauben befestigen




Montageschrauben für Winkel (in diesem Set enthalten)

Kabel verlegen




Sensor befestigen



Montageschrauben für Sensor (im Lieferumfang des Sensors enthalten)


Lochkappe einführen




Lochkappe (in diesem Set enthalten)

90°-Einstellung

Bohrschablone




Winkel mit Montageschrauben befestigen




Montageschrauben für Winkel (in diesem Set enthalten)

Kabel verlegen




Sensor befestigen



Montageschrauben für Sensor (im Lieferumfang des Sensors enthalten)

Lochkappe einführen



3 Lochkappen (in diesem Set enthalten)