

Schutzgeländer, Stahlrohr \varnothing 48 mm, variabel steckbar, Höhe 1000 mm Überflur zum Einbetonieren, Querholm aus Stahlrohr, Rohrlänge: 1500 mm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen

Protective railing, Steel tube \varnothing 48 mm, variable plugging, height 1000 mm above ground for casting in concrete, Cross bar of steel tube, tube length: 1500 mm, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes

- 1. Erdaushub für Fundament:**
 Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: Länge Bodenhülse + 100mm

Abb. 1

earth excavation for post with groundsleeve
 width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
 depth: length ground sleeve + 100mm

- 2. In das Fundamentloch für Bodenhülse ca. 100mm Kiesfüllung geben**

put 100mm gravel filling in the foundation hole for groundsleeve

- 3. Die Querrohre auf die Aufnahmen der Standpfosten schieben und mit Schrauben fixieren siehe Abb. 2**

put the Crossing tube on the Admission and fixate with screws see Abb. 2

- 4. Wegesperre mit Bodenhülse mittig in das Fundamentloch stellen. Oberkante Bodenhülse gleich Oberkante Erdreich**

place the roadblock with the Ground sleeve centrally in the foundation hole. Upper Edge of ground socket equal to upper edge of Ground

- 5. Beton hineingeben**

pour in concrete

- 6. Beton verdichten und glätten und Wegesperre mit Wasserwaage ausrichten anschließend aushärten**

compressing and smoothing the concrete and adjust the height restriction with spirit Level and let it cure




Abb. 2




Abb. 3

