

Verkehrsschutzgittersysteme,  
 Standpfosten, Stahlrohr Ø 60 mm,  
 Standpfosten zum Einbetonieren mit  
 Abdeckkappe, Länge: 1500 mm,  
 feuerverzinkt und weiß beschichtet mit  
 einem rot reflektierendem Streifen, inkl  
 Erdanker


Traffic safety fence systems, post,  
 steel tube Ø 60 mm, post for setting  
 in concrete with cover cap, length:  
 1500 mm, hot-dip galvanised and  
 coated white with a red reflective  
 stripe, incl. ground anchor

**1. Erdaushub für Fundament:**  
 Breite: Durchmesser / Querschnitt  
 des Pfostens + ca. 300mm  
 Tiefe: ca. 400mm  
 Fundamentabstände mit nachfolgenden  
 Punkten ermitteln.  
 siehe Abb.1 + 2

Abb. 1

earth excavation for post with groundsleeve  
 width: diameter / cross section of  
 the post + ca. 300mm  
 depth: length ca. 400mm  
 determine Foundation distance with  
 following steps.  
 see Abb.1 + 2

Abb. 2



**2. Standpfosten im Fundament positionieren.** Beton  
 hineingeben, Pfosten ausrichten. Anschließend Beton  
 verdichten und glätten.

place the Standing post into the foundation.  
 Add concrete and align the post.  
 afterwards compress and smooth the  
 concrete.

Abb. 3

**3. Zur Positionierung des nächsten Pfostens, die**  
 Verbindungsschellen auf den bereits positionierten Pfosten  
 und auf den danach zu setzenden Pfosten stecken.  
 Anschließen das Querrohr in die Verbindungsschellen  
 schieben und mit Schrauben fixieren. Siehe Abb.3

to place the next post, put the clamps onto  
 the already fixated post and the following  
 one. Afterwards insert the Crossing tube  
 into the clamps and fixate with screws. see  
 Abb.3

**4. Punkt 2 + 3 bis zum letzten zu setzenden Pfosten**  
 wiederholen.

repeat step 2 + 3 till the last post.

