







**4-Kanal Handsender
 Fest-Code und Kodierschalter**
 4-channel handheld transmitter
 Safety code and coding switch



Konformitätserklärung
 Hiermit wird erklärt, dass der Sender alle für das Produkt relevanten technischen Vorschriften im Anwendungsbereich der Richtlinien 73/23EWG, 89/336/EWG und 99/5/EG des Rates erfüllt:

Bezeichnung der Vorschriften, Normen usw.:

ETSI EN 300 220-1	2006-04	
ETSI EN 300 220-2	2007-06	
ETSI EN 301 489-1	2008-04	Artikelnummer: 7134 - 27 Mhz
ETSI EN 301 489-3	2002-08	Artikelnummer: 7234 - 40 MHz
DIN EN 50371	2002-11	Artikelnummer: 7734 - 433 MHz
DIN EN 60950-1	2006-11	Artikelnummer: 7834 - 868 Mhz

Declaration of Conformity
 We hereby declare that the transmitter satisfies all the technical regulations applicable to the product within the scope of Council Directives 73/23EEC, 89/336/EEC and 99/5/EC:

Title(s) of regulations, standards, etc.:

ETSI EN 300 220-1	2006-04	
ETSI EN 300 220-2	2007-06	
ETSI EN 301 489-1	2008-04	Artikelnummer: 7134 - 27 Mhz
ETSI EN 301 489-3	2002-08	Artikelnummer: 7234 - 40 MHz
DIN EN 50371	2002-11	Artikelnummer: 7734 - 433 MHz
DIN EN 60950-1	2006-11	Artikelnummer: 7834 - 868 Mhz



BAUER Systemtechnik GmbH
 Gewerbering 17
 D-84072 Au i.d. Hallertau
 Tel.: 0049 (0)8752-865809-0
 Fax: 0049 (0)8752-9599
 E-Mail: info@bauer-tore.de

Mit diesem Kauf haben Sie einen leistungsfähigen Sender erworben. Um eine optimale Funktions- und Betriebssicherheit zu erreichen, lesen Sie bitte die folgenden Punkte sorgfältig durch!

Sicherheitshinweise

Diese Fernsteuerung ist nur für Geräte und Anlagen zulässig, bei denen eine Funktionsstörung im Sender oder Empfänger keine Gefahr für Personen oder Sachen ergibt oder dieses Risiko durch andere Sicherheitseinrichtungen abgedeckt ist. Lassen Sie nie Kinder mit dem Sender spielen. Ein dadurch sich öffnendes Garagentor etc. könnte zu einer großen Gefahr werden!

Der Sender darf nicht an Orten mit Nässe, Dampf, Staub, Sonne, hoher Luftfeuchtigkeit, oder ähnlichen Bedingungen gelagert oder betrieben werden. Bei Betrieb in einem Fahrzeug den Sender so lagern, dass er nicht der direkten Sonne ausgesetzt ist.

Werkseinstellung: alle Dipp-schalter auf OFF

Codierung: Bei Dipp-schalterstellung alle auf OFF oder alle auf ON (Abb.6) ist ein Sicherheitscode hinterlegt der sich niemals wiederholt.

Bei Anlagen mit mehreren Handsendern sind alle Handsender entsprechend der Empfänger-Anleitung einzulernen.

Mit dem Codierschalter (Abb.7) haben Sie die Möglichkeit 1024 verschiedene Codes einzustellen.(Abb.5 ... 8) Bei Anlagen mit mehreren Handsendern können Sie den gleichen Code einstellen um mit allen den gleichen Empfänger zu steuern.

Der/die Handsender sind entsprechend der Empfänger-Anleitung einzulernen.

Reichweite Typische Reichweiten sind:

20 ... 50m aus Autos und Gebäuden und 50 ... 100m im Freifeld.

Die am Einsatzort erzielte Reichweite ist abhängig von der Empfänger -und Senderposition sowie der Antennenverlegung des Empfängers.

Störungen / Fehlersuche